ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОЛА ЗА ЯЗДЕНЕ MERCEDES BENZ GL63 AMG



ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Тази играчка е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО ”Безопастност на детските играчки” на Европейския парламент и Съвета и на приложимите за играчката европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДУНИЯ!


- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 18 МЕСЕЦА И ТЕГЛО НАД 20 kg. НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО!
- **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА!
- **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИЗПРАВНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧАСТИ.
- Използвайте за дете на възраст над 18!
- Да не се използва едновременно от две деца!
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Детето трябва да носи обуви, когато използва играчката! Препоръчително е използването на каска и протектори.
- Забранява се бягането или пързалянето при бутане, когато детето е в количката!
- Да се използва само през деня и на много добре осветени места!
- Не позволявайте деца да докосват колелата или да са в близост до тях, когато колата се движи!
- Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го залепите или отстраните, за да не бъде погълнат от малки деца!
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- Използвайте продукта само по предназначение!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Използвайте само на равни, без наклон и обезопасени площадки, разположени на безопасно разстояние от пътни платна!
- Не допускайте използването на продукта в близост до стълби, ескалатори, прагове, издатини, басейни и др.!
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.
- **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ



Гнездото за батерии се намира в отделението под седалката на количката.

- Отвийте винта на капачето.
- Поставете 4 броя батерии, тип AA/1,5V, като спазвате означения поляритет.
- Поставете капачето на гнездото за батерии и завийте винта.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Играчката е предназначена за дете на възраст над 18 месеца и с тегло до 20 kg!
- Когато детето е седнало в количката, тя може да се задвижва от него, като я избутва с крака или от възрастен, който бута количката отзад.
- Дръжка за родителски контрол
- Предпазен борд
- Поставка за крачета
- Механизми за люлеене
- Кормило с клаксони
- Батерии, 4 бр., тип AA/1,5V
- Размери, cm: 89.2*28.6*85.2.6.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

КОРПУС		1 брой	ПРЕДПАЗЕН БОРД		2 броя
КОРМИЛО		1 брой	КОЛЕЛА		4 броя
ОБЛЕГАЛКА		1 брой	ТАС		4 броя
ОБЛЕГАЛКА (малка)		1 брой	КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ		в една опаковка
ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ		1 брой			

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.
ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!
Необходими инструменти за изпълнението на някои операции: отвертка (не е включена в комплекта).
Действията по сглобяване на колата за яздене и нейните функции са номерирани от 1 до 8.
Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – Монтиране на предни гуми

2 – Монтиране на задни гуми

3 – Монтиране на кормило

4 – Монтиране на облегалката и дръжката за родителски контрол

4-1 Монтирайте дръжката за родителски контрол към облегалката, като натиснете, докато бутонът от основата на дръжката се покаже изцяло от отвора на облегалката. За да демонтирате дръжката, натиснете бутона и я издърпайте.

4-2 Поставете облегалката към корпуса на количката, натиснете бутона от гърба на облегалката и монтирайте с натиск. За да демонтирате облегалката, натиснете бутона за демонтиране на облегалката и я издърпайте.

5 – Монтиране на предпазния борд

Монтирайте двете рамена на предпазния борд към облегалката.

Завъртете раменатa към кормилото и ги натиснете, докато чуете щракване и се фиксират.

Монтирайте двете рамена на предпазния борд към кормилото.

6 – Монтиране на малка облегалка за гръбче

Когато отстраните облегалката с дръжката за родителски контрол и предпазния борд, монтирайте малката облегалка за гръбче. По този начин, детето е седнало на количката и я задвижва, посредством избутване с крака.

7 – Използване на поставките за крачета и механизмите за люлеене


За да използвате поставките за крачета, ги издърпайте навън.


Стиснете механизмите за разгъване и прибиране на люлеещите механизми, след което завъртете навън люлеещите механизми, докато щракнат и се фиксират.


8 – Прибиране на поставките за крачета и механизмите за люлеене

Когато няма да използвате поставките за крачета, приберете ги към корпуса на количката.


Стиснете механизмите за разгъване и прибиране на люлеещите механизми, след което завъртете навътре към корпуса люлеещите механизми, докато щракнат и се фиксират.









3



щрак!
бутон за демонтиране на дръжката
4-1



бутон за демонтиране на облегалката
щрак!
щрак!
4-2


щрак!
щрак!
щрак!
щрак!
5



щрак!
щрак!
6


1
1
2
1 Поставки за кречета
2 Механизми за люлеене
1
2
7-1


Поставка за кречета
Горна част от основата на корпуса
Долна част от основата на корпуса
Поставка за кречета
Основа на механизмите за люлеене
Механизъм за разгъване и прибиране на люлеещите механизми
Механизми за люлеене
7-2


1 Поставки за крачета
2 Механизми за люлеене
1
2

8-1


Долна част от основата на корпуса
Горна част от основата на корпуса
Поставка за крачета
Основа на механизмите за люлеене
Механизми за люлеене
Механизъм за разгъване и прибиране на люлеещите механизми

8-2

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Редовно проверявайте пластмасовите части на колата за напукване или счупване.
- Смазвайте редовно въртящите се части.
- Почиствайте играчката като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не използвайте продукта по кални, песъчливи или чакълести терени, които могат да повредят движещите се части.
- От съображения за безопасност, поради наличието на електролит в акумулатора, при пренасяне/транспортиране или при съхранение, продуктът трябва да е во бичайното си нормално положение, а не обрънат (с колелата нагоре).

Използвани материали: пластмаса, метал.
Батерии: 4 броя, тип AA/1,5V. Батериите не са включени в комплекта.

Производител: Произведено за „ЧИПОЛИНО” ЕООД в Китай.
Вносител: „ЧИПОЛИНО” ЕООД, България , Пловдив,
ул. „Голямоконарско шосе” №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA;
tel.: +359 32 600 889; **www.chipolino.com**